



Pflegetipps für Laminatböden

Laminatböden sind sehr einfach zu pflegen, dürfen aber weder geschliffen noch versiegelt werden. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Boden haben, sollten Sie die folgenden Pflegetipps beachten:

Raumklima

Eine wichtige Voraussetzung für die Erhaltung der Schönheit Ihres Laminatbodens ist ein ausgeglichenes Raumklima.

- ideale Raumtemperatur ca. 20 °C
- ideale Luftfeuchtigkeit 45–65 %, speziell im Winter ist für eine ausreichende Befeuchtung der Raumluft zu sorgen.

Reinigen

- einfach Staubsaugen oder mit Mopp wischen
- niemals nass, sondern nur **nebelfeucht** wischen
- Fläche mit sauberem Lappen gründlich nachtrocknen
- hartnäckige Flecken oder Verunreinigungen, wie beispielsweise Farbflecken, lassen sich mühelos mit Reinigungsbenzin oder Azeton entfernen
- vermeiden Sie Kernseife oder Salmiak, da das enthaltene Fett Glanzvariationen verursachen kann

Tipps

- Filzgleiter unter die Füße von Möbelstücken anbringen
- wirksame Fussmatten bei Eingangszonen anbringen
- bei Reinigung sparsam mit Wasser umgehen
- keine öl- oder ammoniakhaltigen Mittel verwenden
- kein Polish oder Bohnerwachs verwenden
- keine Scheuermittel, Stahlwatte oder andere abrasierende Mittel einsetzen
- Übertöpfe bei Zimmerpflanzen verwenden
- Sand und Steinchen sofort entfernen
- niemals Dampfreinigungsgerät verwenden

Die Pflegeanleitung gilt als Empfehlung. Es können daraus keinerlei Gewährleistungs- und Haftansprüche abgeleitet werden.